## Argopro 编辑软件使用

## 一.设置打印方式:为驱动方式(Windows driver)

1.打印方式通常应设为驱动方式:操作如下图

(1).点左下角的有打印机图标的按纽->进入设置打印机界面



(2). 右边有三个选项:应选第一个选项 Windows driver(W),点完成按纽 退出



## 二.设置纸张格式:

1.点页面配置按纽->进入页面配置



2.边距与间隙选项中: 左界设为:0; 上边界设为:0。

页面设定:	
页面  标签   边距与间隙	
页边距尺寸 < 0.1 millimeters > 预览   左边界 (L) □   上边界 (T) □	
间隙尺寸 < 0.1 millimeters > 行间隙(B): 0 → 列间隙(R): 0 →	
○吋(1) ④毫米(14):	
<b>确定     取消     应用 (A)  </b>	帮助

## 3.页面选项中

(1)单位选毫米。

(2)纸张大小选 User Define。

(3)宽度和高度设为纸张的实际大小(单位是毫米的 1/10)。

如:宽 7CM,高 3CM 的纸张;输入值应是: 宽度 700,高度 300。

页面设定:	
页面 标签 过距与间隙	
□ 依据标签自动对应 页面尺寸 < 0.1 millimeters > Label Dr 300    User Define ▼   宽度(W): 700   高度(H): 300   ● 吋(I) ● 毫米(M)	
 <b>确定 取消</b> 应用 (	A) 帮助

4.标签选项中

(1)单位选毫米。

(2)标签分隔中:行数列数根据实际纸张实际规格来设:若是单行 单列的纸,值都为1。

(3)宽度和高度输入单张标签的实际大小(单位是毫米的1/10)。

页面设定:			×
页面 标签 标签尺寸 < 0. 宽度 (W) 高度 (H) 四角弧度 (R): 标签分割 列数 (D) : 行数 (R) :	边距与间隙 1 millimeters >	预览	
		<b>取消</b> 应用 (A) <b>帮助</b>	

如:宽7CM,高3CM的纸张;应输入值为:宽度700,高度300。

更多进入: http://www.128code.net/